

Ö R N E K

ÖLÇÜM TALİMATI(BENZİN-LPG-CNG)

- Egzoz Emisyon Test Cihazını açın.
- Bilgisayarı açın.
- Muayene edilecek araç bilgilerini, araç seçim menüsünden çağırın.
- Yakıt tipine göre egzoz emisyon testini seçin(Araç dizel değilse benzinli seçeneği seçin).
- Cihazın yönlendirmesiyle test işlemine başlayın.
- Egzoz Emisyon testini seçin.
- Müşteri ve araç ile ilgili bilgileri programa girin.(Benzin, LPG, CNG seçeneklerinden uygun olanını seçin).
- Araç sınıfını seçin. (hususî, resmi, ticarî v.b.)
- Egzoz ölçüm sondası ile Egzoz Emisyon Test Cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- Egzoz Emisyon Test Cihazı ısınma aşaması tamamlandıktan sonra egzoz sondasını, test edilecek aracın egzoz borusuna yerleştirin ve bir metal kelepçeyle borunun ucuna takın.
- Makul bir süre motorun çalıştırılmasından sonra motor rölanti devrindeyken egzoz gazındaki karbon monoksit miktarını ölçün.
- Görsel kusur değerlendirmesi yapın.
- Rölanti ve/veya 2000 d/d'da ayrı ayrı ölçüm işlemi yapın.
- Programın yönlendirdiği şekilde sonda ve diğer aksamaları sökerek testi sonlandırın.