

Ö R N E K

ÖLÇÜM TALİMATI(DİZEL)

- Egzoz Emisyon Test Cihazını açın.
- Bilgisayarı açın.
- Muayene edilecek araç bilgilerini, araç seçim menüsünden çağırın.
- Yakıt tipine göre egzoz emisyon testini seçin(Dizel).
- Cihazın yönlendirmesiyle test işlemine başlayın.
- Müşteri ve araç ile ilgili bilgileri programa girin.
- Araç sınıfını seçin. (hususî, resmi, ticari v.b.)
- Ana menü ekranında aracın turbolu olup olmaması durumuna göre seçim yapın.
- Görsel kusur değerlendirmesi yapın.
- Egzoz ölçüm sondası ile Egzoz Emisyon Test Cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
- Egzoz Emisyon Test Cihazı ısınma aşaması tamamlandıktan sonra egzoz sondasını, test edilecek aracın egzoz borusuna yerleştirin ve sondanın üzerinde bulunan kısıkaç ile borunun ucuna sabitleyerek takın.
- Aracın yağ sıcaklığını kontrol edin.
- Ölçüm için aracın motor sıcaklığının 80 dereceye gelmesini sağlayın.
- Ölçüm işlemini yapın(tam gaz yapılarak test gerçekleştirilir).
- Programın yönlendirdiği şekilde sonda ve diğer aksamaları sökerek testi sonlandırın.