

# SOBADA KÖMÜR YAKMA KILAVUZU



## UYARILARI DİKKATE ALIRSANIZ;

- ✓ Daha az kömür tüketerek daha fazla ısınırsınız.
- ✓ Paranız cebinizde kalır.
- ✓ Soba ve kovanızın ömrü uzun olur.
- ✓ Dumana boğulmayız. Hep beraber kışın temiz hava soluruz.



1  
Asgari %20 daha az kömürle hem ısınmak, hem de o oranda temiz bir çevrede yaşamak için mutlaka üstten yakmalı soba kullanmalıyız.



2  
Sobamızın baca deliğinden uzaklığı, bacada ve boruda zift ve katran oluşmasını engelleyecek mesafede olmalıdır.



3  
Verimli yanma için sobamızı ağzına kadar kömürle doldurmayalım. Sobamızı en fazla üçte iki nispetinde kömürle doldurmalıyız.



4  
KÖMÜRLERDEKİ UÇUCU MADDELERİ TAM VE VERİMLİ OLARAK YAKMAK İÇİN SOBAMIZDA TUTUŞTURMAYI MUTLAKA ÜSTTEN YAPMALIYIZ



5  
Sobamızı alttan tutuşturduğumuz zaman, kömür içindeki uçucu maddeler yanmadan dışarı gider ve hava kirliliğine sebep oluruz.



6  
Sobamız tutuştuktan sonra sobamızın alt ve üst deliklerini kademeli olarak kapatmalıyız.



7  
Yanmakta olan sobaya kesinlikle yeni kömür ilave etmemeliyiz. Eğer atarsak hem kömürdeki uçucu maddelerin yanmadan havaya atılmasına, hem de hava kirliliğine neden oluruz.



8  
Sobamız söndükten ve temizlendikten sonra yeniden kömür doldurularak üstten yakmalıyız.

**ZEHİRLENMELERİ ÖNLEMELERİ İÇİN Lodos ve FIRTINALI HAVALARDA SOBANIZI YANIK BIRAKMAYINIZ!**



Verimli bir yanma için sobalarımızın içine yeterli hava girebilmeli, dolayısıyla sobalarımızı her gün, bacalarımızı ise yılda iki defa mutlaka temizlemeliyiz.



### HAVA KİRLİLİĞİNE VE BU GÖRÜNTÜYE HEP BERABER SON VERELİM.

Denetim belgeli yüksek kalorili kömür kullanın.  
Belgeli kömür kullanarak hem çok daha az yakıtla ısınabilir,  
hem de o oranda hava kirliliğini önlersiniz.

