

SOBADA KÖMÜR YAKMA KILAVUZU



UYARILARI DİKKATE ALIRSANIZ;

- ✓ Daha az kömür tüketerek daha fazla ısınırsınız.
- ✓ Paranız cebinizde kalır.
- ✓ Soba ve kovanızın ömrü uzun olur.
- ✓ Dumana boğulmayız.
Hep beraber kışın temiz hava soluruz.



1
Asgari %20 daha az kömürle hem ısınmak, hem de o oranda temiz bir çevrede yaşamak için mutlaka üstten yakmalı soba kullanmalıyız.



2
Sobamızın baca deliğinden uzaklığı, bacada ve boruda zift ve katran oluşmasını engelleyecek mesafede olmalıdır.



3
Verimli yanma için sobamızı ağzına kadar kömürle doldurmayalım. Sobamızı en fazla üçte iki nispetinde kömürle doldurmeliyiz.



4
KÖMÜRLERDEKİ UÇUCU MADDELERİ TAM VE VERİMLİ OLARAK YAKMAK İÇİN SOBAMIZDA TUTUŞTURMAYI MUTLAKA ÜSTTEN YAPMALIYIZ



5
Sobamızı alttan tutuşturduğumuz zaman, kömür içindeki uçucu maddeler yanmadan dışarı gider ve hava kirliliğine sebep oluruz.



6
Sobamız tutuştuktan sonra sobamızın alt ve üst deliklerini kademeli olarak kapatmalıyız.



7
Yanmakta olan sobaya kesinlikle yeni kömür ilave etmemeliyiz. Eğer atarsak hem kömürdeki uçucu maddelerin yanmadan havaya atılmasına, hem de hava kirliliğine neden oluruz.



8
Sobamız söndükten ve temizlendikten sonra yeniden kömür doldurularak üstten yakmalıyız.

ZEHİRLENMELERİ ÖNLEMELİK İÇİN LİDİS VE FİRTİNALI HAVALARDA SOBANIZI YANIK BIRAKMAYINIZ!



Verimli bir yanma için sobalarımızın içine yeterli hava girebilmeli, dolayısıyla sobalarımızı her gün, bacalarımızı ise yılda iki defa mutlaka temizlemeliyiz.



HAVA KİRLİLİĞİNE VE BU GÖRÜNTÜYE HEP BERABER SON VERELİM.

Denetim belgeli yüksek kalorili kömür kullanın.
Belgeli kömür kullanarak hem çok daha az yakıtla ısınabilir,
hem de o oranda hava kirliliğini önlersiniz.

